

T1 DIŐ HATLAR BAGAJ TARTI CİHAZLARI AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih: 23.10.2024

Test Ağırlığı:

40 kg

Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
101	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
102	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	39,00	-2,50%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
103	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
104	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
105	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	38,00	-5,00%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
106	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	39,00	-2,50%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
107	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	38,00	-5,00%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
108	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	42,00	5,00%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
109	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
110	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	39,50	-1,25%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
111	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
112	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	40,00	0,00%		
113	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
114	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
115	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	41,00	2,50%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
116	ENGELLI KONTUARI OLUP CİHAZ BULUNMAMAKTADIR					
117	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
118	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
119	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
120	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
121	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
122	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
123	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
124	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
125	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		

Müsaade Edilebilir Hata Payı

± 500 g

Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.

Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):

± 1,25%

Ölçüm Yapılan Tarih: 23.10.2024

Test Ağırlığı:

100 kg

Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
126	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
127	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
128	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
129	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
130	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
131	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
132	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
133	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
134	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
135	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
136	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
137	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
138	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
139	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
140	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
141	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
142	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
143	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
144	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
145	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
146	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
147	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		

Müsaade Edilebilir Hata Payı

± 400 g

Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.

± 0,40%

148

ATTRAX / OP-960+

150 kg / 100 g

40,00

0,00%

Müsaade Edilebilir Hata Payı

± 200 g

Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.

± 0,50%

149

TEM / BT2TA

300 kg / 200 g

100,00

0,00%

150

TEM / BT2TA

300 kg / 200 g

100,00

0,00%

151

TEM / BT2TA

300 kg / 200 g

100,00

0,00%

152

TEM / BT2TA

300 kg / 200 g

100,00

0,00%

153

TEM / BT2TA

300 kg / 200 g

100,00

0,00%

154

TEM / BT2TA

300 kg / 200 g

100,00

0,00%

155

TEM / BT2TA

300 kg / 200 g

100,00

0,00%

Müsaade Edilebilir Hata Payı

± 400 g

Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.

Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):

± 0,40%

Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi)
M.ALİ ERTÜRK

Servis Kontrol Tarihi:
23.10.2024

Kontrol Eden
ANTALYA
Airport
Sehkan USLU
Elektronik Sistemler (EDS) Mühendisi

Kontrol Tarihi
06.11.2024

**T1 BAGAJ TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU**

Ölçüm Yapılan Tarih:	23.10.2024	Test Ağırlığı:	100 kg			
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
156	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
157	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
158	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
159	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
160	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
SÖKÜLMÜŞ-TERAZI YOK						
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 400 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6'ya göre yapılmıştır.		Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,40%	
Test Yapan (Ad Soyadı/Efirma Kaşesi) M. ALİ FERTÜRK EİMAŞLAR ELEKTRONİK SİSTEMLER SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Miralpaşa Mah. 537 No. 1. Kat / D. No: 57/A Muratpaşa / ANKARA İY. F. 06122 244 64 06 Tel: 0312 226 71 19 - 0312 247 53 44 Ant.Kurumlar V.D.: 33 678 0 1312 - No: 13307802800027 multasebe@eimaslar.com.tr - www.eimaslar.com.tr			Servis Kontrol Tarihi: 23.10.2024	Kontrol Eden Serkan USLU Elektronik Sistemleri (EDS) Mühendisi	Kontrol Tarihi 06.11.2024	

İÇ HATLAR - THY CIP BAGAJ TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	23.10.2024	Test Ağırlığı:	50 kg
----------------------	------------	----------------	-------

Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
301	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
302	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
303	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
304	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
305	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
306	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
307	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
308	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
309	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
310	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	49,90	-0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
311	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
312	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
313	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
314	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
315	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
316	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
317	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
318	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
319	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
320	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
321	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
322	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
323	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
324	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
325	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
326	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
327	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
328	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
329	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
330	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
331	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
332	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
335	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
336	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
337	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
338	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
339	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
340	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
341	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
342	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
343	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
344	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
345	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
346	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
347	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
348	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
349	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		

Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,20%
THY CIP 01	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%		
THY CIP 02	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%		
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 150 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,30%

<p>Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kasesi) M. ALI ERTÜRK M. ALI ERTÜRK Muratpaşa / Antalya / Türkiye Tel: 0242 244 64 06 Ant.Kurumlar No: 330 073 muhasebe@nimaslar.com.tr</p>	<p>Elektronik Tartı Z. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa / Antalya / Türkiye Tel: 0242 244 64 06 Ant.Kurumlar No: 333 073 www.nimaslar.com.tr</p>	<p>Servis Kontrol Tarihi: 23.10.2024</p>	<p>Kontrol Eden Mühendis Kontrol Tarihi 06.11.2024</p>
---	---	--	--

Ölçüm Yapılan Tarih:	23.10.2024	Test Ağırlığı:	40 kg
----------------------	------------	----------------	-------

Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
201	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
202	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
203	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
204	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
205	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
206	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
207	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
208	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
209	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
210	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		

Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,25%
-------------------------------------	----------------	---	--	--	---	----------------

211	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	40,00	0,00%		
-----	----------------	----------------	-------	-------	--	--

Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 200 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,50%
-------------------------------------	----------------	---	--	--	---	----------------

212	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
213	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
214	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
215	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
216	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
217	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
218	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
219	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
220	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
221	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
222	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
223	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
224	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
225	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
226	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
227	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
228	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
229	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
230	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
231	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
232	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
233	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
234	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
235	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
236	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
237	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
238	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
239	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		

Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,25%
-------------------------------------	----------------	---	--	--	---	----------------

240	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	40,00	0,00%		
241	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	40,00	0,00%		
242	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	40,00	0,00%		
243	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	40,00	0,00%		

Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 200 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,50%
-------------------------------------	----------------	---	--	--	---	----------------

244	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
245	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
246	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
247	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
248	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
249	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
250	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
251	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
252	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
253	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
254	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
255	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
256	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
257	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
258	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
259	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
260	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
261	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
262	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
263	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
264	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
265	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
266	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
267	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
268	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
269	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
270	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
271	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
272	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		

Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,25%
-------------------------------------	----------------	---	--	--	---	----------------

273	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	40,00	0,00%		
274	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	40,00	0,00%		

Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 200 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,50%
-------------------------------------	----------------	---	--	--	---	----------------

Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) M. MALI ERTÜRK Muratpaşa / ANTALYA / No: 57/A Tel: 0212 242 242 44 06 Tel: 0212 242 242 53 44 Mühür No: 37613360027	Servis Kontrol Tarihi: 23.10.2024	Kontrol Eden SERKAN USLU Elektronik Sistemleri (EDS) Mühendisi	Kontrol Tarihi 06.11.2024
--	--------------------------------------	---	------------------------------

**T2 EK KONTUAR KONTROL TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU**

Ölçüm Yapılan Tarih:	23.10.2024	Test Ağırlığı:	40 kg			
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
401	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
402	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
403	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
404	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
405	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
406	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
407	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
408	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
409	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
410	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
411	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
412	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
413	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
414	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
415	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
416	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
417	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
418	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
419	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
420	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
421	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
422	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
423	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
424	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
425	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
426	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
427	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
428	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 200 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6'ya göre yapılmıştır.		Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,50%	
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) M.ŞALİ HERTÜRK M.ŞALİ HERTÜRK Muratpaşa / ANT. LYA Tel: 0242 242 87 13 Ant. Kurumlar V.D. 333 073 180 muhasebe@elmaslar.com.tr www.elmaslar.com.tr			Servis Kontrol Tarihi: 23.10.2024	Kontrol Eden SERKAN USLU Elektronik Sistemleri (EES) Mühendisi	Kontrol Tarihi 06.11.2024	

GATE BÖLGELERİ BAGAJ TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	23.10.2024	Test Ağırlığı:	10 kg
----------------------	------------	----------------	-------

Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
TERMİNAL 1						
8	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
9	NECK / SP	20 kg / 100 g	0,00	-100,00%	MEKANİK ARIZA - IBRE	0 %
10	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
11	NECK / SP	20 kg / 100 g	0,00	-100,00%	MEKANİK ARIZA - IBRE	0 %
12	NECK / SP	20 kg / 100 g	0,00	-100,00%	MEKANİK ARIZA - YAY	0 %
13					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
14	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
15	NECK / SP	20 kg / 100 g	0,00	-100,00%	MEKANİK ARIZA - ARKA YAY,VIDA YOK	0 %
213	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
214	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
215	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
216	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		

Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.	Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 1,00%
-------------------------------------	----------------	--	---	----------------

İÇ HATLAR TERMİNALİ						
4	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
5	NECK / SP	20 kg / 100 g	0,00	-100,00%	MEKANİK ARIZA - CAM YOK	0 %
6	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
7	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
209					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
210					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
211					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
212					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	

Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.	Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 1,00%
-------------------------------------	----------------	--	---	----------------

TERMİNAL 2						
60	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
61	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
62					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
63					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
64					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
65	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
66	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
67	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
199	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
200	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
201	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
202	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
203	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
205					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
206	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
207	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
208	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
208A	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		

Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.	Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 1,00%
-------------------------------------	----------------	--	---	----------------

<p>Test Yapan (Ad Soyad ve Firma-Kasesi) MALİERTÜRK Tel: 0242 242 67 19 - 0242 47 53 44 Ankara Kurumlar Yürütme Kurulu No: 33 076 020 muhasebe@elmalar.com.tr</p>	<p>Servis Kontrol Tarihi: 23.10.2024</p>	<p>Kontrol Eden Serkan USLU Kontrol Tarihi 06.11.2024</p>
--	---	---

T1 CIP LOUNGE TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	23.10.2024				Test Ağırlığı:	100 kg
Check-in No	Marka - Model	Kapasite /	Ölçülen	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
1	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
2	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
3	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
4	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
5	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
6	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
7	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%		
8	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%		
9	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%		
10	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%		
11	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%		
12	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%		
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,10%
	± 50 g					± 0,10%
Sistem Yapan (Ad Soyad ve Firma Kasesi) M. ALI ERTÜRK Ant.Kurumlar V.B.İ. 333 muhasese@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr				Servis Kontrol Tarihi: 23.10.2024	Proport TAV ANTALYA Airport Serkan USLU Elektronik Sistemleri (EŞS) Mühendisi	Kontrol Tarihi 06.11.2024



GENEL HAVACILIK (TERMINAL 3) TERMİNALİ TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	23.10.2024	Test Ağırlığı:	100 kg			
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
1	TEM BT2TB	300 kg / 100 g	100,10	0,10%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
2	TEM BT2TB	300 kg / 100 g	100,00	0,00%		
3	TEM BT2TB	300 kg / 100 g	99,90	-0,10%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
4	TEM BT2TB	300 kg / 100 g	100,00	0,00%		
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,10%
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kasesi) M. ALİ ERTÜRK ELMAÇIAR ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Mura Paşa Mah. 177. Sk. Fozean Apt. No: 57/A Tel: 0242 244 64 05 - 0242 247 53 44 Ant. Kurumlar V.D: 33 473 0389 Tic. No: 0333078038000027 muhasse@elmaci-ar.com.tr - www.elmaci-ar.com.tr	Servis Kontrol Tarihi: 23.10.2024	Kontrol Eden ANTALYA Airport Serkan USTO Elektronik Sistemleri (EDS) Mühendisi	Kontrol Tarihi 06.11.2024			